



SignManager

<p>Du skal bruge følgende: Folieskraber, skarp kniv, malertape, og noget at måle med. Rengør underlaget grundigt inden montering. Monteringstemp. mellem 16 og 32 graders varme.</p>	<p>Mål ud hvor mærket skal sidde. Sæt hele mærket fast med malertape i enderne, og et stort stykke ned over midten.</p>	<p>Del vinyl og applikationstape fra baglineren og skær baglineren af. (Pas på lakken) Hvis vinylen ikke vil følge med op, så skrab ovenpå applikationstapen, så slipper det letterne baglineren.</p>
<p>Hold nu mærket et lille stykke over underlaget, samtidig med du skraber det fast indefra og ud. Gentag med den anden halvdel.</p>	<p>Træk applikationstapen af i en vinkel af 180 grader. Dvs. IKKE lige op. Gnid evt. oven på mærket med en fugtig klud, for at presse det helt på plads.</p>	<p>FÆRDIG!</p>

Husk, at rengøre underlaget godt inden montage.

God fornøjelse!